



Термостат для радиатора отопления (TRV)

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Термоголовка
Производитель устройства	ETOP
Модель и линейка устройства	HT-10R
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	- Тип элементов питания 2 x AA1.5 В Возможность зарядки от usb нет
Диапазон рабочих температур и влажности	-15 + 50 °C
Погрешность измерения температуры	± 1°C Диапазон устанавливаемой температуры 5°C ~ 35°C,с шагом 0.5°C Максимальное выдвижение штока 5.0 мм Тип резьбы для батареи M30 × 1,5 мм. Также в комплект входят сменные адаптеры: RA, RAV, RAVL

Наличие экрана	Да, LCD
Режим сопряжения и сброса	Выключить термостат (кнопкой power). Нажать кнопку M, удерживать 5 секунд. Не отпуская нажать кнопку "вверх". Когда на дисплее HT-10R появится -3, термоголовка перейдет в режим сопряжения.
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Экосистема	Тuya Степень защиты IP IP20
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания -
Каталог sprut	sprut.ai (https://sprut.ai/catalog/item/etop-termostat-dla-radiatora-otoplenia-trv-zigbee)
Где купить	jethome (https://jethome.ru/thermostat-radiator-etop-trv/)
Стоимость	\$43
Номер на складе	DVLK0117
Номер коробки	17

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Корректность работы световой индикации
3	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
4	Соответствие функционала Sprut.hub функционалу родного ПО
5	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
6	Время реагирования на команды

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/ETOP Zigbee Термостат для радиатора отопления \(TRV\)](https://develika-wiki.marusteam/wiki/ETOP_Zigbee_Термостат_для_радиатора_отопления_(TRV)).



Войдите, чтобы оставить комментарий