

Девелика

MOES Zigbee


Выключатель

беспроводной 4

клавиши

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Выключатель беспроводной
Производитель устройства	MOES
Источник питания	CR2430
Количество клавиш	4
Возможность монтажа в рамку	нет Размеры 86*86*13мм
Диапазон рабочих температур	-10°C~45°C
Экосистема	Tuya

Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)	Одинарное, двойное, длительное
Режим сопряжения и сброса	—
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	—
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	ZT-SY-EU4S-WH-MS (https://moeshouse.com/products/zigbee-wireless-scene-switch-battery-powered?variant=43700044890427) .
Ссылка на документацию	CCbIЛКА (https://drive.google.com/file/d/18DOlkAcACFHqdYaDU6R0HA3jZL72al49/view) .
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/moeshouse-moes-zigbee-scene-switch-4-ch) .
Шаблон для sprut	—
Где купить	Aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005001490468150.html?pdg_npi=2%40dis%21RUB%212%C2%A0061%2C43%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21886%2C10%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%40211675ce16678923901672994e12f2%2112000016323568274%21sh&sku_id=12000016323568282) .
Стоимость	\$17
Номер на складе	DVLK0079
Номер коробки	1

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/MOES Zigbee Выключатель беспроводной 4 клавиши](https://develika-wiki.marusteam/wiki/MOES_Zigbee_Выключатель_беспроводной_4_клавиши)

 Войдите, чтобы оставить комментарий