

 IMOU Датчик

+ В СРАВНЕНИЕ

ДВИЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИЙ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик движения
Производитель устройства	IMOU
Модель и линейка устройства	ZP1
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	imou (https://www.imoulife.com/ru)
Ссылка на документацию	Документация (https://h5.imoulife.com/webFront/Base_easy4ipbaseapp/documentation/viewer.html?file=https://h5.imoulife.com/webFront/Base_easy4ipbaseapp/documentation/assets/PIRMotionDetectorUserManual_ZP1_EN.pdf)
Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	накладной
Размеры устройства	40*30*30 мм
Тип питания	CR123A Срок службы батареи 2 года
Степень защиты	-
Рабочая температура	-10 °C~55 °C Рабочая Влажность: -

Угол обнаружения	90 °
Расстояние обнаружения	8 м Высота установки 2.2 м
Настройка чувствительности срабатывания	-
Экосистема	Imou Life
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку под задней крышкой на 5 секунд, пока индикатор не замигает зеленым
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/4000757035134.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.14e54aa6Tgh9Rp&sku_id=10000007332866947) .
Стоимость	\$17
Номер на складе	DVLK0297
Номер коробки	11
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки

Источник — develika-wiki.marus.team/wiki/ IMO U Датчик движения оптический

 Войдите, чтобы оставить комментарий