

# Drivent Автоматический оконный привод

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 8c4371ff image-20240111-143438.jpg

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                                    | Автоматический оконный привод                                                                                                                                                                                                             |
| Назначение и функциональные требования            | Привод открытия окна для проветривания                                                                                                                                                                                                    |
| Производитель устройства                          | Drivent                                                                                                                                                                                                                                   |
| Серия устройства                                  | —                                                                                                                                                                                                                                         |
| Модель и линейка устройства                       | —                                                                                                                                                                                                                                         |
| Артикул устройства и ссылка на сайт производителя | <u>ССЫЛКА</u> ( <a href="https://drivent.ru/#!/tproduct/524499340-1497456130776">https://drivent.ru/#!/tproduct/524499340-1497456130776</a> ).                                                                                            |
| Ссылка на документацию                            | <u>ССЫЛКА</u> ( <a href="http://wiki.drivent.ru/doku.php?id=wiki:drivent">http://wiki.drivent.ru/doku.php?id=wiki:drivent</a> ).                                                                                                          |
| Интеграция со Sprut                               | Zigbee Примечания                                                                                                                                                                                                                         |
| Каталог sprut                                     | <u>sprut</u> ( <a href="https://sprut.ai/catalog/item/drivent-okonnyj-privod">https://sprut.ai/catalog/item/drivent-okonnyj-privod</a> ).                                                                                                 |
| Где купить                                        | <u>drivent</u> ( <a href="http://drivent.ru/">http://drivent.ru/</a> ).                                                                                                                                                                   |
| Стоимость                                         | 107                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер на складе                                   | DVLK0107                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер коробки                                     | 20 Для корректной работы необходимо произвести настройку, как указано в документации. Для настройки также необходимо произвести автокалибровку в веб интерфейсе устройства в разделе настройки. В веб интерфейс можно зайти по ip адресу. |